

Analyses des PFAS dans les eaux

Quelques gestes simples à respecter.



Comment bien préparer vos échantillons d'eaux ?



Utilisez uniquement les flacons fournis :

- Flacon 15 ml gradué.
- Flacon 100 ml.



Évitez toute contamination extérieure :

- Ne touchez pas l'eau et portez des gants afin d'éviter toute contamination par des PFAS présents sur vous.



Remplissage précis :

- Le **flacon de 15 ml** gradué doit être **rempli à moitié** (6 à 7 ml).
- Le **flacon de 100 ml** doit être **rempli complètement**.